



PRO

OWNER'S MANUAL

Use this owner's manual to reference installation,
troubleshooting and filter replacement information.

If you need help or have a question,
we've got you covered.

Give us a call at **833.232.9711**



PRO



AOW-FC600 **WATER CONDITIONER**

Acondicionador de agua

Owner's Manual / El manual del propietario

**PRO**

A. O. Smith has obsessively engineered this descaling and filtration system for you. It is designed to reduce more than 97% of chlorine taste and odor for healthy, good-tasting water throughout your entire home.

Keep this owner's manual to reference installation, troubleshooting and filter replacement information.


If you need help or have a question, we've got you covered.

Give us a call at **833.232.9711**.

AOW-FC600 WATER CONDITIONER

TABLE OF CONTENTS

Box Contents	1
System Configurations.....	2
Precautions and Maintenance.....	3
Installation Guide.....	4
Performance Data Sheet.....	5
Warranty.....	6
Spanish/Español.....	7



WATER CONDITIONER TANK



HOSE ADAPTER (1)

Tools recommended for most basic installation:

- Crimping tool
- Channel locks
- Thread seal tape
- PVC pipe cutter


Please read entire manual to ensure all parts listed are present before installation.

If any part is missing or damaged let us know by calling **833.232.9711**.


Do not attempt to install the filter.

If you have added components to your Water Conditioner, note the correct sequencing below.

WITH A POST FILTER AND UV



WITH A WATER SOFTENER



AOW-FC600

Rated service flow 7 gpm (26.5 Liters)

Max capacity 600,000 gallons (2,271,247 Liters)

Min working pressure 20 psi (137.9 kPa)

Max working pressure 100 psi (689.5 kPa)

Min operating temperature 40° F (4.44° C)

Max operating temperature 90° F (32.22° C)

Read all precautions and installation instructions carefully and completely before installing.

The exterior of your filtration system can be cleaned with warm, soapy water. Rinse well with fresh, clean water. Never use chemical cleaning products on the system's exterior surface as they may damage the housing.


A sediment pre-filter for your system is recommended. Sediment levels vary from one location to another. If the flow rate has noticeably decreased, a pre-filter to remove the sediment is usually the root cause. If you have a pre-filter, once the flow rate has noticeably decreased it is time to replace the filter. Allowing sediment to collect continuously can cause clogging and restrict the flow of water into your home. We recommend replacing your sediment pre-filter cartridge every 2-3 months.

Precautions

- Do not install this filter where the line pressure may exceed 100 psi. The operating pressure range for this filter is between 20psi – 100psi.
- Install on cold water lines only (40° – 90°F). Protect unit from freezing.
- Unit must be installed in an area where the main water line enters your home, before connecting to the water heater. DO NOT install after the water heater or on the hot water line.
- Do not install the unit on its side. It must be installed upright to maximize contact with media bed.
- It is recommended your system be installed inside and out of direct sunlight. If this is not possible and the system is installed outdoors or in a sunny area, the unit must be protected from both direct sunlight and freezing temperatures.
- Installation of the filter must comply with existing state and local plumbing codes. A. O. Smith is not liable for consequential or incidental damages due to improper installation.
- Improper sequence of equipment will affect performance, and could possibly damage your system.


*Due to the varieties of home design, not all installation configurations can be addressed in this guide.

- 1** Remove red shipping caps from the inlet and outlet ports on the main housing.


**2**

Pre-condition the unit by surge flushing. It's imperative that this system is flushed properly prior to final installation. The granular carbon medium used in the bottom tank contains 1-2% by volume of carbon fines that must be flushed out prior to use. Surge flushing is the best method for purging these carbon fines from the media bed.

- 1** Using the supplied adapter, connect a garden hose to the inlet port so the water will flow into the system and out of the outlet port.



- 2** Slowly turn on faucet and allow discolored water to flow from outlet into a suitable drainage area. The first few gallons will appear black and cloudy due to carbon fines.



- 3** After an initial 15-minute flushing, begin a period of "surge flushing" by turning on water supply for 30 seconds and then off for 30 seconds, repeating cycle for 15 minutes or until initial surge of water is completely clear and free from discoloration and cloudiness.

- 3** Turn off the main water source prior to installation.

IMPORTANT

The inlet piping assembly must be firmly braced and supported.

- 4** Pick an appropriate installation location. Unit must be installed in an area where the main water line enters your home, before it connects to the water heater. DO NOT install after the water heater or on the hot water line. Components and installation will vary.

- 5** Once installation is complete, slowly turn on water and inspect for leaks.

- 6** Once the unit is installed and checked for leaks, turn on the faucet closest to the installed unit and allow water to run for 5-10 minutes for the final flushing period.

Do not over-tighten fittings, as this may cause leakage and broken fittings. Do NOT use pipe dope. The use of pipe dope voids the warranty. You may use NSF-certified pipe primer, glue and plumber's tape. Leave 2 or 3 threads exposed and do not exceed seven layers of plumber's tape. More than seven layers will cause the nipple to crack and leak.

NEED HELP? GIVE US A CALL 833.232.9711

Performance Data Sheet for the A. O. Smith Water Conditioner

Models	Replacement	Max operating pressure	Rated capacity	Operating temp. range	Rated flow
AOW-FC600	AOW-FC600	100 psi (689.5 kPa)	600,000 gallons (2,271,247 liters)	40-90° F 4.44-32.2° C	7 gpm (26.5 lpm)

Manufactured by: A. O. Smith Corporation | 11270 West Park Place | Milwaukee WI 53224 | 833.232.9711



Testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary*. Filter usage must comply with all state and local laws. Filter is only to be used with cold water. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts. Not all contaminants listed may be present in your water. Filter does not remove all contaminants that may be present in tap water. See owner's manual for general installation conditions and needs as well as manufacturer's limited warranty. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown water quality without adequate disinfection before or after the system.

DATA SUMMARY TABLE

Sample Point	Accumulated Volume (gal)		Dynamic Pressure (psi)		Chlorine, Free Available (mg/L)		Flow Rate (gpm)	
	Effluent 1	Influent	Influent	Effluent 1	Effluent 1	Effluent 1	Effluent 1	Effluent 1
Startup	150	61	2.2 ND(0.05)	ND (0.05)	7.1			
10%	60,000	61	2.2 ND(0.05)	ND (0.05)	7.0			
20%	120,000	60	1.9 ND(0.05)	ND (0.05)	7.0			
30%	180,000	60	2.2 ND(0.05)	ND (0.05)	7.0			
40%	240,000	60	2.1 ND(0.05)	ND (0.05)	7.0			
50%	300,000	60	2.1 0.05	0.05	7.0			
60%	360,000	61	2.1 ND(0.05)	ND (0.05)	7.1			
70%	420,000	60	2.2 0.09	0.09	7.1			
80%	480,000	61	1.9 ND(0.05)	ND (0.05)	7.1			
90%	540,000	61	2.0 ND(0.05)	ND (0.05)	6.9			
100%	600,000	61	2.0 0.18	0.18	7.1			



System Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standards 42 for the reduction of Chlorine taste and odor as specified on the performance data sheet and at www.nsf.org.



For use with municipally treated water only. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown water quality without adequate disinfection before or after the system.

NEED HELP? GIVE US A CALL 833.232.9711

LIMITED

**WARRANTY****What is covered:**

This Warranty covers defects in materials or workmanship in manufacturing of your A. O. Smith Whole House Water Conditioner except as provided below.

For how long:

This warranty runs for 72 months from the date of purchase by a consumer ("Warranty Period").

What is not covered:

The limited warranty stated herein is in lieu of any and all warranties, express or implied, whether written or oral, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose or the implied warranty of merchantability.

This warranty does not cover filter cartridges and any systems that were not installed in compliance with the instructions or that have been abused or operated incorrectly. It also does not cover the following:

- Incidental or consequential damages caused by a failure of the product.
- Clogging, as replacement of the pre-filter cartridge is the purchaser's responsibility.
- Damage from use of non-potable water supplies.
- Labor costs to install or replace the system or filters.
- Damage caused by fire, flood or acts of God.
- This warranty is voided if the product is used with parts that are not genuine A. O. Smith parts. This includes, but is not limited to: replacement filters, faucets, and diverter valves.

What A. O. Smith will do:

We will replace the defective part of the covered product, or if necessary, the system and send it to you.

How to get service:

To receive service under this warranty, you must contact A. O. Smith at 833-232-9711 or go to aosmith.com/wholesale within the warranty period to describe the problem to a customer service representative who will verify that the product is under warranty and determine whether a part or the system will be replaced and whether you must send back the defective part at our cost. If you are to send back the part or system, we will send you a return shipping label. You will be required to provide a proof of purchase (unless you purchased direct from us or have sent us a Warranty Card). We will send you the replacement part or system at no cost to you.

How state law applies:

This warranty gives you specific rights and you may have other rights which vary from state to state.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.



A. O. Smith diseñó este sistema de filtración minuciosamente para usted. Está diseñado para reducir más del 97% del sabor y el olor del cloro para obtener agua saludable en toda su casa.


Conserve este manual del propietario como referencia para la instalación, resolución de problemas e información de cambio del filtro.

AOW-FC600 ACONDICIONADOR DE AGUA

TABLA DE CONTENIDO

Contenido de la caja	8
Configuraciones del sistema.....	9
Precauciones y mantenimiento	10
Guía de instalación.....	11
Hoja de datos de rendimiento	12
Garantía.....	13

Si agregó componentes a acondicionador de agua tenga en cuenta la siguiente secuencia correcta.



TANQUE DEL ACONDICIONADOR DE AGUA




ADAPTADOR
DE MANGUERA (1)

Herramientas recomendadas para una configuración de instalación básica:


- Herramienta de plegado
- Bloqueos de canal
- Cinta selladora de roscas
- Cortador de tuberías de PVC

Lea todo el manual antes de la instalación para asegurarse de que todas las piezas indicadas estén presentes.

CON POSFILTRO Y UV



CON UN ABLANDADOR DE AGUA



*Debido a los distintos diseños de las casas, no todas las configuraciones de instalación se pueden mencionar en este guía.

AOW-FC600

Flujo nominal del servicio 26.5 L (7 gpm)

Capacidad máxima 2,271,247 L (600,000 galones)

Presión mín. de funcionamiento 137.9 kPa (20 psi)

Presión máx. de funcionamiento 689.5 kPa (100 psi)

Temperatura mín. de funcionamiento 4.44 °C (40 °F)

Temperatura máx. de funcionamiento 32.22 °C (90 °F)

Lea todas las precauciones e instrucciones de instalación atenta y completamente antes de instalar.

Puede limpiar el exterior de su sistema de filtración con agua tibia con jabón.

Enjuague bien con agua limpia y fresca. Nunca use productos químicos de limpieza en la superficie exterior del sistema, ya que puede dañar la carcasa.

Se recomienda un prefiltro de sedimento para su sistema. Los niveles de sedimentos varían según la ubicación. Si el caudal ha disminuido considerablemente, el origen es generalmente un prefiltro para eliminar sedimentos. Si tiene un prefiltro, es momento de reemplazarlo cuando el caudal haya disminuido considerablemente. Dejar que los sedimentos se acumulen continuamente puede generar una obstrucción y restringir el flujo de agua en su hogar. Recomendamos reemplazar el cartucho de prefiltro cada 2 o 3 meses.

Precauciones

- No instale este filtro donde la presión de la tubería pueda superar los 689.5 kPa (100 psi). El rango de presión de funcionamiento para este filtro es entre 137.9 kPa y 689.5 kPa (20 psi y 100 psi).
- Instale solo en tuberías de agua fría (4.4 a 32.2 °C [40 a 90 °F]). Proteja la unidad del congelamiento.
- La unidad se debe instalar en un área donde la tubería de agua principal ingrese a su hogar, antes de instalar a un calentador de agua. NO instale después de un calentador de agua o en una tubería de agua caliente.
- No instale la unidad de costado. Se debe instalar de manera vertical para maximizar el contacto con la cama de material.
- Se recomienda que instale su sistema en el interior y lejos de la luz solar directa. Si esto no es posible y el sistema se encuentra en el exterior o en un área soleada, se debe proteger la unidad de la luz solar directa y de las temperaturas congelantes.
- La instalación del filtro debe cumplir con los códigos de plomería estatales y locales. A. O. Smith no se hace responsable por daños indirectos o emergentes a causa de una instalación incorrecta.
- La secuencia incorrecta del equipo afectará el rendimiento y, posiblemente, podría dañar su sistema.




IMPORTANTE Mantenga la unidad en una posición vertical durante todo el tiempo.

- 1** Retire las tapas rojas de envío de los puertos de entrada y salida en la carcasa principal.


2 Lave a presión la unidad para acondicionarla previamente. Es fundamental lavar bien este sistema antes de la instalación final. El material de carbón granular que se usa en el tanque inferior contiene 1 a 2% por volumen de partículas finas de carbón que se deben eliminar antes de usar. El lavado a presión es el mejor método para purgar estas partículas finas de carbón del lecho de material.

- 1** Con el adaptador suministrado, conecte una manguera de jardín al puerto de entrada para que el agua fluya dentro del sistema y salga por el puerto de salida.

- 2** Abra lentamente la llave y deje que el agua descolorida fluya desde la salida hasta un área de drenaje adecuada. Los primeros litros se verán negros y turbios debido a las partículas finas de carbón.



- 3** Despues de un lavado inicial de 15 minutos, abra el suministro de agua durante 30 segundos y luego ciérrelo durante 30 segundos para comenzar un período de "lavado a presión" y repita el ciclo durante 15 minutos o hasta que la corriente inicial del agua esté completamente transparente y sin decoloración y turbiedad.



- 4** Desconecte el sistema de la manguera de jardín y colóquelo en posición para la instalación final.

IMPORTANTE
El conjunto de tubería de entrada se debe fijar y apoyar firmemente.

- 3** Cierre la fuente principal de agua antes de la instalación.

- 4** Seleccione una ubicación de instalación adecuada. La unidad se debe instalar en un área donde la tubería de agua principal ingrese a su hogar, antes de instalarla al calentador de agua. NO instale después del calentador de agua o en la tubería de agua caliente. Los componentes y la instalación variarán.

- 5** Una vez finalizada la instalación, abra el suministro de agua lentamente e inspeccione si hay fugas.

- 6** Una vez que se instale la unidad y se revise si hay fugas, abra la llave más cercana a la unidad instalada y deje correr el agua de 5 a 10 minutos para el período de lavado final.

No apriete demasiado los conectores, ya que esto puede causar fugas y romper los conectores. NO use grasa para tuberías. El uso de grasa para tuberías anula la garantía. Puede usar base, pegamento y cinta de Teflón para tuberías con certificación NSF. Deje 2 o 3 tres roscas expuestas y no coloque más de siete capas de cinta de Teflón. Más de siete capas harán que el niple se agriete y tenga fugas.

Hoja de datos de rendimiento del acondicionador de agua para toda la casa de A. O. Smith					
Modelos	Reemplazo	Presión máx. de funcionamiento	Capacidad nominal	Rango de temp. de funcionamiento	Flujo nominal
AOW-FC600	AOW-FC600	689.5 kPa (100 psi)	2,271,247 litros (600,000 galones)	4.44 a 32.2 °C 40 a 90 °F	26.5 lpm (7 gpm)
Fabricado por: A. O. Smith Corporation 11270 West Park Place Milwaukee, WI 53224					

Las pruebas se realizaron en condiciones de laboratorio estándar, el rendimiento real puede variar*. El uso del filtro debe cumplir con todas las leyes estatales y locales. El filtro solo se debe usar con agua fría. Es posible usar sistemas certificados para la reducción de quistes en aguas desinfectadas que puedan tener quistes filtrables. Es posible que no todos los contaminantes indicados estén presentes en su agua. El filtro no elimina todos los contaminantes que pueden estar presentes en el agua de la llave. Consulte el manual del propietario para conocer las condiciones y necesidades generales de instalación, además de la garantía limitada del fabricante. No usar con agua que no sea microbiológicamente segura o cuya calidad sea desconocida sin la desinfección previa o posterior adecuada del sistema.

TABLA DE RESUMEN DE DATOS

Punto de muestra	Volumen acumulado (L [gal])	Presión dinámica (kPa [psig])	Cloro libre disponible (mg/L)	Caudal (lpm [gpm])
	Saliente 1	Entrante	Entrante	Saliente 1
Startup	568 (150)	420.6 (61)	2.2 ND(0.05)	ND (0.05)
10%	227,125 (60,000)	420.6 (61)	2.2 ND(0.05)	ND (0.05)
20%	454,249 (120,000)	413.7 (60)	1.9 ND(0.05)	ND (0.05)
30%	681,374 (180,000)	413.7 (60)	2.2 ND(0.05)	ND (0.05)
40%	908,499 (240,000)	413.7 (60)	2.1 ND(0.05)	ND (0.05)
50%	1,135,624 (300,000)	413.7 (60)	2.1 0.05	0.05
60%	1,362,748 (360,000)	420.6 (61)	2.1 ND(0.05)	ND (0.05)
70%	1,589,873 (420,000)	413.7 (60)	2.2 0.09	0.09
80%	1,816,998 (480,000)	420.6 (61)	1.9 ND(0.05)	ND (0.05)
90%	2,044,122 (540,000)	420.6 (61)	2.0 ND(0.05)	ND (0.05)
100%	2,271,247 (600,000)	420.6 (61)	2.0 0.18	0.18
				26.9 (7.1)



Sistema probado y certificado por NSF International según la norma NSF/ANSI 42 para la reducción del sabor y olor a cloro según se especifica en la Hoja de datos de rendimiento y en www.nsf.org.



Solo para uso con agua tratada localmente. No usar con agua que no sea microbiológicamente segura o cuya calidad sea desconocida sin la desinfección previa o posterior adecuada del sistema.



GARANTÍA

6
AÑOS

LIMITADA

Lo que está cubierto:

Esta garantía cubre defectos en materiales o en la mano de obra de la fabricación de su filtro central para toda la casa de A. O. Smith, salvo según se estipula a continuación.

Duración:

Esta garantía dura 72 meses a partir de la fecha de compra por parte del consumidor ("Período de garantía").

Lo que no está cubierto:

La garantía limitada que se indica en este documento reemplaza cualquiera y todas las garantías, expresas o implícitas, ya sea por escrito o en forma oral, lo que incluye, entre otras, las garantías implícitas de idoneidad para un propósito en particular o la garantía implícita de comerciabilidad.

Esta garantía no cubre cartuchos de filtro y ningún sistema que no se haya instalado con las instrucciones o que se haya abusado u operado de manera incorrecta. Tampoco cubre lo siguiente:

- Daños indirectos y consecutivos a causa de una falla del producto.
- Obstrucción, ya que el reemplazo del cartucho de prefiltro es responsabilidad del comprador.
- Daño producto de uso de suministros de agua no potable.a
- Costos de mano de obra para instalar o reemplazar el sistema o los filtros.
- Daño producto de incendios, inundaciones o casos fortuitos.
- Se anulará esta garantía si el producto se usa con piezas que no sean originales de A. O. Smith. Esto incluye, entre otros, filtros de repuesto, llaves y válvulas de cambio.

Lo que A. O. Smith hará:

Reemplazaremos la pieza defectuosa del producto cubierto o, de ser necesario, el producto y se lo enviaremos.

Cómo obtener el servicio:

Para recibir el servicio conforme a esta garantía, debe comunicarse con A. O. Smith al 833-232-9711 o por correo electrónico o visitanos aosmith.com/wholesale del Período de garantía para describir el problema a un representante de servicio al cliente, el que verificará que el producto esté cubierto por la garantía y determinará si se reemplazará una pieza o el sistema y si es que debe enviar la pieza defectuosa a nuestro cargo. Si debe enviar la pieza o el sistema, le enviaremos una etiqueta de envío de devolución. Deberá proporcionar un comprobante de compra (salvo que nos haya comprado directamente a nosotros o nos haya enviado una Tarjeta de garantía). Le enviaremos la pieza o sistema de repuesto de forma gratuita.

Cómo se aplica la ley estatal:

Esta garantía otorga derechos específicos, pero es posible que tenga otros derechos que varían según el estado.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o de daños indirectos o consecutivos, por lo que es posible que la limitación anterior no le corresponda.



The AOW-FC600 Water Conditioner lasts 6 years or 600,000 gallons of use.

El acondicionador de agua AOW-FC600 dura 6 años o 2,271,247 L (600,000 galones) de uso.

Get the most out of your system by using only genuine A. O. Smith replacements.

Visit www.aosmith.com/wholesale to find replacements or call 833.232.9711 to speak to a Wholesale Representative.

Aproveche al máximo su filtro con los repuestos originales de A. O. Smith.

This filter system is designed and tested for use with genuine A. O. Smith parts, including replacement filters, faucet and all hardware. Use of parts from other manufacturers may result in loss of contaminant reduction performance, system damage or failure. Use of parts from other manufacturers will also void your warranty. Please visit www.aosmith.com/wholesale for replacement parts. Installation must comply with state and local ordinances.

A. O. Smith is not liable for consequential or incidental damages due to improper installation.

Este sistema de filtrado está diseñado y probado para ser usado con piezas originales de A. O. Smith, lo que incluye los filtros, la llave y todas las piezas metálicas de repuesto. El uso de piezas de otros fabricantes puede generar una pérdida en el rendimiento de la reducción de contaminantes, dañar el sistema o causar fallas. El uso de piezas de otros fabricantes también anulará su garantía. Visite www.aosmith.com/wholesale para ver los repuestos. La instalación debe cumplir con las ordenanzas estatales y locales.

A. O. Smith no se hace responsable por daños indirectos o emergentes a causa de una instalación incorrecta.



System Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standards 42 for the reduction of Chlorine taste and odor as specified on the performance data sheet and at www.nsf.org.

Sistema probado y certificado por NSF International según la norma NSF/ANSI 42 para la reducción del sabor y olor a cloro según se especifica en la Hoja de datos de rendimiento y en www.nsf.org.

AOW-FC600_install_20190405